

【撮影解像度+録画時間一覧表】

録画モード		対応モデル	解像度	フレームレート		アスペクト比	画角		録画時間の目安*1		
									品質	1GBあたりの時間	備考
FullHD (1080p)		素晴らしい瞬間を最高の画質で記録します。	+ +2 ROAM ROAM2 GPS 1080p	1920 x 1080	30/25fps	16:9	+2,+、 ROAM2 ROAM	125度	高	8分	※ROAM/ROAM2は未対応
								GPS 1080p	111度	中	
Tall HD (960p)		サーフィンの映像など、縦方向の長さがほしい場合に最適です。	+ +2 ROAM ROAM2 GPS 1080p	1280 x 960	30/25fps	4:3	+2,+、 ROAM2 ROAM		170度	高	
								GPS 1080p	135度	中	15分
Contour HD (720p)		メモリの消費容量を抑えたい場合や、映画のような大作映像を撮りたい場合に最適です。	+ +2 ROAM ROAM2 GPS 1080p	1280 x 720	30/25fps	16:9	+2,+、 ROAM2 ROAM		170度	高	15分
								GPS 1080p	135度	中	18分
Action HD (720p)		解像度よりもフレームレートを優先したい場合に最適です。動きの速い動画を撮影する時に使えば、ブレやローリングシャッター現象を低減させることができます。 ※Contour ROAMには対応しておりません。	+ +2 GPS ROAM2 1080p	1280 x 720	60/50fps	16:9	+2,+ ROAM2		170度	高	7分
								GPS 1080p	135度	中	8分
WVGA (480p)		解像度よりもフレームレートやメモリの消費容量をより優先したい場合に最適です。また、120/100fpsに設定すればスローモーション映像を撮影することも可能です。 ※WVGA (480p) 120/100fpsでのライブビューファインダーは対応しておりません。	+2	848 x 480	120/100, 60/50, 30/25fps	16:9	+2		170度	高/中/低	11~17分 (品質:高の場合)
								連続写真			
+ GPS	3、5、10、30、60秒毎に1枚										
ROAM ROAM2	1、3、5、10、30、60秒毎に1枚										

*1:録画時間は使用状況により異なります。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。